



※1 ワンケーブルカメラ使用時

※2 電源ユニット不使用時（電源重畳しない場合）[ケーブル：S-5C-FB使用]

※3 SMS20CW1、SMS20CD1でご使用いただけます。

※4 電源ユニット送信機とカメラを接続する同軸ケーブルが別途必要です。

※5 電源ユニット受信機とレコーダーを接続する同軸ケーブルが別途必要です。

※6 PS-2520とカメラを接続する場合AWG線が別途必要です。（電源プラグ変換コネクタはSMS20CW1またはSMS20CD1に付属しております。）

※テレビ内の4分割表示  
はカメラ4台接続時の  
イメージです。